



SCHEMA TECNICA

30007 ENTLACKER

CAMPO DI APPLICAZIONE

Entlacker è uno sverniciatore a base di un solvente a lenta evaporazione. Applicare il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire per un periodo prolungato. Rimuovere gli strati leggermente rigonfi con una spatola e poi pulirli. Entlacker è un prodotto multiuso che può essere utilizzato per rimuovere i seguenti rivestimenti: vernici monocomponenti, vernici alchidiche, vernici a olio, velature, vernici a emulsione, intonaci sintetici, vernici acriliche al lattice, adesivi, schiuma poliuretanica, carta da parati in fibra di vetro, cere e molto altro ancora.

Lo sverniciatore non è adatto per vernici bicomponenti, resine epossidiche altamente reticolate e vernici DD.

Si consiglia di effettuare delle prove su piccole aree di superficie per verificare l'efficacia di Entlacker su rivestimenti di cui non si conoscono le caratteristiche.

PROPRIETÀ

- Impiego universale per i materiali di rivestimento comunemente disponibili
- Buona resistenza allo scorrimento su superfici verticali
- Elevata capacità di dissoluzione
- Non si secca
- Privo di NMP, NEP e CHC
- È disponibile un rapporto sulla biodegradabilità (vedere il sito web)

Tonalità: leggermente brunastra

CONFEZIONE: 1 l, 3 l

Resa: La quantità da applicare dipenderà dallo spessore degli strati da rimuovere. Più gli strati sono spessi o più sono numerosi, maggiore sarà la quantità di Entlacker da applicare per sciogliere il maggior numero possibile di strati in un unico ciclo di applicazione. La resa minima è di 250 ml/m² e la quantità massima consigliata è di 2 l/m².

CAMPO DI APPLICAZIONE

Regole Generali

Coprire o mascherare le superfici e gli oggetti adiacenti (ad es. finestre, porte, piante). Agitare Entlacker prima dell'uso e applicarlo abbondantemente non diluito (pennello, pennello a blocco, rullo, spatola, spatoletta, spruzzatore airless). Se lo strato applicato è troppo sottile, si formerà una polvere di colore biancastro una volta che la superficie si sarà asciugata. Il tempo di reazione ottimale dipende dalla natura e dallo spessore degli strati da rimuovere e può variare da pochi minuti a diverse ore o addirittura giorni. Non lasciare Entlacker a reagire sulle superfici più a lungo del necessario. Rimuovere gli strati non appena si sono sciolti a sufficienza. Le superfici trattate con Entlacker possono essere coperte con una sottile pellicola di polietilene per ridurre gli odori sgradevoli e migliorare l'effetto di rigonfiamento.

TEMPO DI SCIOGLIMENTO OTTIMALE:

Su superfici estese, è opportuno determinare le condizioni ottimali (quantità applicata e tempo di reazione) realizzando delle aree di prova. Il tempo di dissoluzione ottimale è raggiunto non appena i rivestimenti possono essere facilmente separati dal substrato con una spatola. Più a lungo i rivestimenti rimangono sulle superfici una volta sciolti, più difficile e dispendiosa in termini di tempo sarà la successiva pulizia. Inoltre, i substrati potrebbero presentare un aspetto a chiazze o essere esposti ad attacchi se Entlacker viene lasciato agire su di essi per periodi di tempo prolungati. Su substrati assorbenti, sussiste il rischio che il solvente penetri nel substrato dopo che il rivestimento si è sciolto; in questo caso, il solvente potrebbe impiegare più tempo ad

evaporare, causando la formazione di odori sgradevoli.

RIMOZIONE DEI RIVESTIMENTI DISCIOLTI:

Gli strati rigonfi possono essere rimossi con una spatola. Le superfici devono poi essere sottoposte a una pulizia successiva con acqua calda e un detergente neutro. Per la pulizia successiva delle superfici in legno è possibile utilizzare una spazzola, al fine di assicurarsi di rimuovere i residui dai pori. Una volta pulite, le superfici devono essere risciacquate con acqua fredda e lasciate asciugare.

Gli strati rigonfi possono essere rimossi meccanicamente con un'idropulitrice ad acqua calda (temperatura 80 °C, pressione 60–130 bar). Una volta pulite le superfici verticali, spruzzarle procedendo dal basso verso l'alto. L'acqua di scarico deve essere raccolta per lo smaltimento; si veda la sezione «Smaltimento delle acque di scarico».

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE:

Prima di iniziare i lavori, chiedere chiarimenti alle autorità locali in merito alle acque reflue. Le acque reflue sono una miscela di vernice disciolta e Entlacker. In molte aree soggette alle autorità locali, le acque reflue possono essere scaricate direttamente nella rete fognaria una volta rimossi i solidi (utilizzando un letto di ghiaia, sedimentazione o simili). Sono disponibili valutazioni di biodegradabilità (vedere la homepage).

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: superiore a +10 °C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 100 °C

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Lavaggio successivo con acqua calda miscelata con il 5% di detergente neutro disponibile in commercio. Raccogliere l'acqua di pulizia/risciacquo e smaltirla correttamente.

INFORMAZIONI SPECIALI

Prima di applicare un nuovo rivestimento, le superfici trattate con Entlacker devono essere lasciate evaporare e asciugare completamente. Quando Entlacker viene applicato mediante spruzzatura airless, i teli devono essere appesi all'impalcatura. All'interno dell'attrezzatura airless non deve esserci acqua residua (ad es. derivante dalla pulizia) durante l'applicazione di Entlacker. Rimuovere filtri e setacci. Ugelli standard: da 0,530/0,021 a 1,070/0,043 mm/pollici; pressione di esercizio 40 – 80 bar. L'applicazione avviene sempre dal basso verso l'alto.

Supporti umidi, basse temperature, supporti altamente assorbenti e una quantità applicata insufficiente ridurranno l'efficacia di Entlacker.

DIRETTIVA CE 2004/42/CE

Il prodotto Entlacker non rientra nel campo di applicazione della direttiva COV.

GISCODE ABZ30

CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione di vernici e smalti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare la polvere durante i lavori di levigatura. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati. Non mangiare, bere,

fumare o sniffare tabacco da fiuto durante il lavoro. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione di fiumi, laghi o canali di scolo, informare le autorità competenti in conformità con le leggi locali. Ulteriori informazioni e la scheda di sicurezza (SDS) aggiornata sono disponibili all'indirizzo www.sued-west.de

CONSERVAZIONE

Conservare in contenitori ermeticamente chiusi, se possibile in posizione verticale, in un luogo fresco e asciutto; durata minima di conservazione 24 mesi.

SMALTIMENTO

Riciclare solo i contenitori vuoti. Restituire solo i contenitori vuoti per il riciclaggio. Smaltire i contenitori con residui presso un centro di raccolta rifiuti pericolosi autorizzato. Smaltire pennelli e rulli secchi insieme ai rifiuti residui. Non smaltire la vernice né risciacquare gli attrezzi da verniciatura nei lavandini o negli scarichi.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro personale di vendita sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda non trattata nella presente Scheda Tecnica. Anche il nostro team di assistenza tecnica presso lo stabilimento è a disposizione per rispondere a qualsiasi

domanda specifica. (06324/709-0)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a prestare la massima attenzione. Tuttavia, siamo in grado di fornire solo informazioni generali basate sulle nostre esperienze, sui nostri sviluppi e sulle nostre ricerche, che naturalmente non possono tenere conto delle condizioni specifiche di un progetto (substrati, condizioni meteorologiche, altre condizioni). L'applicatore è pertanto tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze in linea con lo stato dell'arte e ad agire in modo responsabile. I nostri collaboratori sono a disposizione per fornire consulenza specifica e saranno lieti di farlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso del prodotto in combinazione con altri prodotti. I dati forniti nella presente Scheda Tecnica non costituiscono informazioni vincolanti né comportano alcuna responsabilità.

Inoltre, la sospensione o la pubblicazione di un'edizione successiva renderà nullo il presente Scheda Tecnica; le informazioni al riguardo sono accessibili in qualsiasi momento sul nostro sito web: www.suedwest.de.

STATO: 2026/LUGLIO/KM